



- Lignes dmx et tungstène fixes (ne pas déplugger. si vous changez les adressages, il est impératif de les reconfigurer lors du démontage) Si vous souhaitez installer une ligne dmx led personnelle merci de tirer une autre ligne indépendante
- Grill principal (4m30 sous perche) grill porteur interdiction de s'appuyer dessus (échelle ou autre) (interdiction d'attaches hors projecteur sans demande d'autorisation)
- Plateau : parquet + tapis de danse + rideau de scène (pas de liquide, de nourritures sans demande d'autorisation) (décor interdit hors plateau)
- Régie : 2 personnes maximum en spectacle (nourriture et boissons interdites)
- Pendrillons doubles (normal + phonique) sur toute la cage de scène avec rentrée centrale
- n° tranche console (adressage / nombre de canaux)
- Enceinte fond de scène et retour public

Toutes les modifications effectuées lors de votre installation devront être remises dans l'état initial de la configuration du plateau.

La console lumière est configurée sur 3 UNIVERS

- Univers 1 : gradateur traditionnel de 1 à 28
- Univers 2 : ligne dmx LED plateau
- Univers 3 : ligne dmx barre au dessus du public (fond de salle)

2 svobodas fixes en face

### circuit led fixe orientable

- Univers 2 / Plateau
- 12 PC led rgb/ 60w
  - 5 DÉCOUPE led rgb/ 60w
  - 1 PAR led rgb/ 18w

- Univers 3 / Fond public
- 2 PC led rgb/ 40w

### liste accessoires :

Prolongateurs 1m/3m/5m  
Colliers Belges

Sonorisation avant / arrière  
Ordinateur régie pc asus hdmi / vga  
Videoprojecteur 1080p infocus DLP  
Écran de projection  
Enceinte bluetooth 150w