SÉCURITÉ

Incident
prévenez immédiatement
LE RESPONSABLE DE SALLE

Accident
prévenez immédiatement
LE RESPONSABLE DE SALLE ou à défaut le 15 ou 112

Incendie
appuyez sur le bouton d'alarme le plus proche
et prévenez immédiatement
LE RESPONSABLE DE SALLE ou à défaut le 18 ou 112

Évacuation
dès l'audition du signal d'alarme ou sur ordre
dirigez-vous immédiatement vers l'extérieur
RUE DE MARSEILLE / RUE JANGOT

Il est interdit de fumer et de vapoter dans l'ensemble de l'établissement

Théâtre de l'Uchronie
19 rue de marseille
69007 Lyon

CATEGORIE 5/L
44 places assisses

44
PLACES

LEGENDE
- Extincteur à Eau
- Extincteur Co2
- Cheminement d'évacuation
- Evacuation finale
- LT Local technique
- Coupe circuit

PLAN D'ÉVACUATION

ÉVACUATION

A l'audition des signaux d'évacuation, évacuez les lieux sans précipitation

Ne revenez jamais en arrière sans y avoir été invité

POINT DE RASSEMBLEMENT
PLACE EGLISE S[T] ANDRÉ

CONSIGNES D'INCENDIE

En cas d'incendie, gardez votre calme

Attaquez le foyer par la base au moyen des extincteurs appropriés sans prendre de risques.

Déclenchez l'alarme sonore en actionnant le sifflet

Dans la chaleur et la fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

ACCIDENT

SOS Prévenez le
15 ou 112

ERP/ERT

théâtre de l'Uchronie
histoires de l'imaginaire