



- Lignes dmx et tungstène fixes (ne pas déplugger. si vous changez les adressages, il est impératif de les reconfigurer lors du démontage) Si vous souhaitez installer une ligne dmx led personnelle merci de tirer une autre ligne indépendante
- Grill principal (4m30 sous perche) grill porteur interdiction de s'appuyer dessus (échelle ou autre) (interdiction d'attaches hors projecteur sans demande d'autorisation)
- Plateau : parquet + tapis de danse + rideau de scène (pas de liquide, de nourritures sans demande d'autorisation) (décors interdit hors plateau)
- Régie : 2 personnes maximum en spectacle (nourriture et boissons interdites)
- / Pendrillons doubles (normal + phonique) sur toute la cage de scène avec rentrée centrale
- X (x/x) n° tranche console (adressage / nombre de canaux)
- 🔊 Enceinte fond de scène et retour public

Toutes les modifications effectuées lors de votre installation devront être remises dans l'état initial de la configuration du plateau.

La console lumière est configurée sur 3 UNIVERS

- Univers 1 : gradateur traditionnel de 1 à 28
- Univers 2 : ligne dmx LED plateau
- Univers 3 : ligne dmx barre au dessus du public (fond de salle)

2 svobodas fixes en face

circuit led fixe orientable

- Univers 2 / Plateau
- 12 PC led rgb/ 60w
 - 5 DÉCOUPE led rgb/ 60w
 - 1 PAR led rgb/ 18w

- Univers 3 / Fond public
- 2 PC led rgb/ 40w

liste accessoires :

- Prolongateurs 1m/3m/5m
- Colliers Belges

- Doubles platines cd
- Sonorisation avant / arrière
- Ordinateur régie pc asus hdmi / vga
- Videoprojecteur 1080p infocus DLP
- Écran de projection
- Enceinte bluetooth 150w